


Programozás:

1. „Timer” gombot megnyomni (megjelenik egy ON)
2. „Day” gombbal MO TU WE TH FR napcsoportot kiválasztani
3. „h+” és „m+” gombbal 05:30-at állítani
4. „Timer” gombot megnyomni (megjelenik egy OFF)
5. Mint a 2. lépés
6. „h+” és „m+” gombbal 07:00-at állítani
7. 1-6-ig ismételni úgy, hogy 05:30 helyett 15:00-át és 07:00 helyett 22:10-et kell beírni.
8. „Timer” gombot megnyomni (megjelenik egy ON)
9. „Day” gombbal SA (szombat)-ot kiválasztani
10. „h+” és „m+” gombbal 07:00-át állítani
11. „Timer” gombot megnyomni (megjelenik egy OFF)
12. Mint a 9. lépés
13. „h+” és „m+” gombbal 21:45-öt állítani
14. 8-13-ig ismételni úgy, hogy SA helyett SU (vasárnap)-ot, 7:00 helyett 08:00-át és 21:45 helyett 22:30-at kell állítani.
15. Megnyomjuk az „” gombot, a kijelzőn a pontos idő jelenik meg és a beírt program tárolódik.

A beírt programot bármikor ellenőrizhetjük a „Timer” gomb nyomásával. Ha a programnak valamely részét módosítani akarjuk, akkor a „Timer” gombbal a módosítandó részt kikeressük, a „Day”, „h+” és „m+” gombokkal átírjuk, és ezzel megtörtént a módosítás. Ha egy programrészt ki kell törölni, és nem kerül a helyébe módosítás, akkor a „h+” és „m+” gombokat addig nyomogatjuk, amíg az óra és perc kijelzőn számok helyett vízszintes vonalak nem jelennek meg. A vízszintes vonalak jelzik a törlés végrehajtását.

A pontos idő üzemmódban a kijelzőn a pontos idő mellett kijelzésre kerül, hogy a kapcsolóra éppen milyen, ON vagy OFF kapcsolást valósít meg a beírt program alapján.

Az éppen érvényes ON vagy OFF felcserélhető a „” nyomógomb lenyomásával. Ilyenkor a programtól eltérő működés valósul meg, de ez csak

a program soronkövetkező kapcsolásáig van érvényben, utána a program visszaveszi a vezérlést.

A RESET gomb megnyomásakor a tárolt teljes program törlődik az órából.

A kapcsolóra működését és hálózatkimaradás vagy üzemzavar esetén a program megőrzését egy 1,5 V-os ceruzaelem biztosítja. Ha a készülék elemtartójába 1,5 V-os Alkali elemet teszünk, akkor az a kapcsolóra programmegőrzését 1 évig biztosítja.

GARANCIA

A gyártómű a szabályozó konstrukciós és kiviteli hibáiból bekövetkező meghibásodások esetére garanciát vállal a vásárlástól számított 12 hónapig, de legfeljebb a gyártóműtől történt kiszállítástól számított 18 hónapig.

A szabályozó szállításakor mellékelünk „Műbizonylatot”, amely egyben a garanciajegy is.

Nem vonatkozik a garancia helytelen használat, törés, elemi csapás és külső beavatkozás hatására bekövetkező meghibásodásokra!

A garanciakötelezettség csak a hibás szabályozóra terjed ki, tehát nem vonatkozik a kapcsolódó berendezésekre, ill. egyéb károkra.

KARBANTARTÁS

A készülék rendeltetésszerű használat esetén különösebb karbantartást nem igényel. A szabályozó folyamatos üzemben működhet, nyáron sem kell kikapcsolni.

A COMFOTERM—C és —F típusoknál a kapcsolóra táplálására szolgáló 1,5 V-os ceruzaelemet (a kinyitható fedél alatt) szükség esetén cserélni kell, lemerült, használt szivárgó elem a készüléket károsíthatja.

Meghibásodás esetén a szabályozót csak szakember javíthatja.

OTTOMAT
Ipari, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.
6726 SZEGED, Csalogány u. 32.
☎ 62/431-125