

Működő állapot távjelzése

A készülék bekapcsolt állapotában a működtető hálózati feszültség megjelenik a sorkapocsléc 17. és 19. pontja között. Szükség esetén ide jelzőlámpa csatlakoztatható.

Szivattyúk, ill. ventilátorok vezérlése.

A sorkapocsléc 17/19. pontjára a szabályozott berendezés villamos forgógépeinek mágnescapcsolója, ill. az ezek vezérlésére szolgáló relék működtető áramköre is csatlakoztatható. Ebben az esetben a készülék kikapcsolásakor pl. a hőhordozó keringetésére szolgáló gépek is leállnak.

FIGYELEM!

A 19. pont kihasználásakor az össz. terhelhetőséget (pl. hajtómű + jelzőlámpa + mágnescapcsoló) meghatározza a beépített (11. poz. számú) 1 A-es elvadó biztosító betét.