Pt100 érzékelő T/R karakterisztika						
Figyelem! Csak tájékoztató jellegű adatok (pl.helyszíni hibakereséshez)						
Gyors számolás esetére:ellenállás értéke=(100+hőfok*0,4)						
	hőmérséklet		érzékelő ellenállása			
	-20,00	C°	92	ohm		
	-15,00	C°	94	ohm		
	-10,00	C°	96	ohm		
	-5,00	C°	98	ohm		
	0,00	C°	100	ohm		
	5,00	C°	102	ohm		
	10,00	C°	104	ohm		
	15,00	C°	106	ohm		
	20,00	C°	108	ohm		
	25,00	C°	110	ohm		
	30,00	C°	112	ohm		
	35,00	C°	114	ohm		
	40,00	C°	116	ohm		
	45,00	C°	118	ohm		
	50,00	C°	120	ohm		
	55,00	C°	122	ohm		
	60,00	C°	124	ohm		
	65,00	C°	126	ohm		
	70,00	C°	128	ohm		
	75,00	C°	130	ohm		
	80,00	C°	132	ohm		
	85,00	C°	134	ohm		
	90,00	C°	136	ohm		
	95,00	C°	138	ohm		
	100,00	C°	140	ohm		